


1/24電動ラジオコントロールカーキット

KAWADA M-24 ミッド トリップメイト

M-24 Mid TRIPMATE

KAWADA
RADIO CONTROL MODEL
M-24 Mid
TRIPMATE



組立説明書

INSTRUCTION-MANUAL

小学生や組立に慣れない方は、ご両親や模型に詳しい方にお手伝いをお願いして下さい。

数々の特徴

- 前幅(66~78mm) 後幅(68~78mm)及びホイールベース(90~120mm)変更可能により1/24スケールのあらゆるボディーが搭載可能。(P.A.T申請中)
- モーターミッドシップレイアウトと本格的3Pサスペンション機能により、高次元な走りを実現。
- 動力は単4アルカリ電池4本にて走行。Ni-MHも可(Ni-MHで約1時間の走行が可能)。注1
- 当社オリジナルボディーマウントシステムによりスケール感を崩さず、プラモデルのボディーなども搭載可能。

お買い上げありがとうございました。このM-24 Midは、ホイールベース、車幅がフルアジャスト可能なため、あらゆる1/24ボディーが搭載できます。また、新開発ボディーキャッチシステムを持つ本格的サス付1/24ラジオコンキットです。この説明書をよく読んで、完璧に完成させて下さい。

Thank you for buying the M-24 Mid TRIPMATE. It has Full Adjustable Chassis, New development Body catch System & 3P suspension.

⚠ 注意


この無線操縦模型は玩具ではありません。この商品は高い性能を発揮するように設計されていますので、組み立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人に手伝ってもらるか、アドバイスをしてもらって、確実に組立ててください。また、動かして楽しむ場所は万一の場合を考えて、安全を確認してから責任をもってお楽しみください。

⚠ NOTICE


THIS RADIO CONTROL MODEL IS NOT A TOY!
It is designed for maximum performance. Seek advice if you are not familiar with this kind of precision model. You are responsible for the completion and operation of this model.
Remember: Safety is the first priority!
Always keep the instruction manual at hand for quick reference.

注1. R/Cユニットが対応しているか確認が必要です。

■キットの他にそろえるもの Required for operation



送信機用電池
Battery for transmitter
単3型電池 8本
AA Batterys




走行用電池
Battery for car

単4型アルカリ電池 4本
AAA Alkaline Batterys



単4型ニッケル水素電池 4本
AAA Ni-MH Batterys


専用充電器
Charger



または
OR


※ニッケル水素バッテリーをお使いの場合は、受信機アンプ及びサーボが4.8V対応かご確認下さい。(M-24 CPRユニットは対応しています。)
When you use a Ni-MH batteries, receiver, ESC and servo should use the thing of 4.8V correspondence. (KAWADA M-24 CPR unit corresponds.)

R/C ユニット
R/C Unit
M-24 CPR/K ユニット
KAWADA M-24 CPR/K Unit




または
OR

M-24 CPR/S ユニット
KAWADA M-24 CPR/S Unit



■組立に必要なもの Tools required


ニッパー
Side Cutters



ホビーレンチ
Hobby Wrench




ハサミ
Scissors




カッター
Modeling Knife




ラジオペンチ
Long Nose Pliers



+ドライバー(中)(No.1)
Philips Screwdriver (No.1)




リーマー
Reamer




■M-24 Mid TRIPMATE 構成パーツ M-24 Mid TRIPMATE parts

※製品改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。
Specifications are subject to change without notice.



ビスパック Screw bag




パーツパック Parts bag









プラパーツパック Plastic parts bag




不要部品
Not used.




H 部品 X2
H Parts




その他 etc



タイヤ両面テープ
W-side Tape
(for wheels)



Hバー X1
H-Bar



ボディー X1
Body

ウイング X1
Wing


シール X1
Decal

取扱説明書 X1
Manual

アンテナパイプ X1
Antenna Pipe



両面テープ X1
W-side Tape



モーターマウント X1
Motor Mount

1. プロポの確認

以下の作業手順でプロポの確認を行います。

- 1 送信機のスイッチを入れます。
- 2 受信機のスイッチを入れます。
- 3 ステアリングのトリムを中心位置にします。スロットルのトリムはモーターが回らない位置に調整します。
- 4 受信機のスイッチを切ります。
- 5 送信機のスイッチを切ります。

The method of a check




- 1 A Transmitter is switched on.
- 2 A Receiver is switched on.
- 3 Trims at neutral.
- 4 A Receiver is switched off.
- 5 A Transmitter is switched off.

1. プロポの確認 Check of R/C Unit

電池ボックスに単4電池を4本入れ、サーボとアンプのニュートラルを確認して下さい。
Please put AAA Batteries into a Battery Box four, and check the neutral of Steering Servo and Electronic Speed Control.

電池の向きに注意！
Cautions!

電池ボックスの刻印をに従い電池を入れます。
Cautions of direction.




M2電池ボックスに電池を入れます。
A Battery is put in. It covers after that.

2. ナックルの組立



2. ナックルの組立 Attaching Knuckle

2組作ります。
Make 2pcs.




3. サスアームの組立




3. サスアームの組立 Front Arm

※フロント幅66mmで組立るときは、このEリングを取り付けしないで下さい。
※This is not need if it is an assembled with front width of 66mm.





R, L作ります。
Make R and L.



キングピンは、いっぱいまで押し込んで下さい。
Insert King Pin into the bottom.


4. ボディマウントの組立



4. ボディマウントの組立 Body Mount

4組作ります。
Make 4pcs.

ボディマウントの高さを変えることにより、様々なボディを無改造で搭載する事ができます。
By changing the height of Body Mount, various bodies can be carried by no converting.



ボディマウントの高さは「補足説明書」を参照下さい。
Refer to the attached sheet "Complement Manual" for selection of body mount height.

※ここではE2部品は仮締めしておきます。
It fastens later.

[5.サーボマウントの組立]


5.サーボマウントの組立
Servo Mount


M2X5 タッピングビス X3
Tapping Screw

[6.サスアームの取付]


M2.6X8 バインドビス X2
Bind Screw


M2X5 バインドビス X2
Bind Screw



M2X5 タッピングビス
Tapping Screw


6.サスアームの取付
Attaching Arms


M2.6 ナット X2
Nut


M2 ナット X2
Nut

マウントの位置
The position of mount

ボディマウントと、シャーシの端面を揃えます。
make a line with the edge of chassis and body mount.




M2X5 バインドビス
Bind Screw

M2.6 ナット
Nut

M2.6X8 バインドビス
Bind Screw

フロント幅の選択
The width of a front is chosen
フロント幅の選択は、別紙「補足説明書」を参照下さい。
Refer to the attached sheet "Complement Manual" for selection of front width.


サスアームの取り付け位置を選択することにより、フロントの幅を66~78mmまで可変することができます。
The attachment position of arms are chosen. The width of a front can be chosen to 66~78mm.



※本図は、フロント幅72mmにて組み立てます。
Front width is 72mm in Fig.


[7.リヤボディマウントの取付]


M2X5 タッピングビス X3
Tapping Screw


M2X5 ナベビス(黄) X2
Screw (Yellow)


M2 ナット X3
Nut


M2X8 ナベビス X1
Screw


φ3.8ボール X1
Ball

7.リヤボディマウントステーの取付
Rear Body Mounts

先にマウントポストとφ3.8ボールを取り付けます。
The mount and φ3.8 ball are attached first.

マウントの位置
The position of mount

2.5mm

M2X8 ナベビス
Screw

φ3.8ボール
Ball

R2


M2 ナット
Nut

M2X5 ナベビス
Screw

R3

M2X5 タッピングビス
Tapping Screw

φ3.8ボールの位置
The position of φ3.8 ball




[8.シャーシとバッテリーボックスの組立]

8.シャーシとバッテリーボックスの組立
Attaching Chassis & Battery Box

-  M2X5 バインドビス X4
Bind Screw
-  M2 ナット X2
Nut
-  M2X6 サラビス X2
Flat Head Screw

ビスの位置に注意します。
cautious of the position
of screws.




シャーシ裏面図
The reverse side of a Chassis

ホイールベースの選択
The wheel base is chosen

ホイールベースの選択は、別紙「補足説明書」を参照下さい。
Refer to the attached sheet "Complement Manual" for selection of wheel base.

シャーシ裏面の数字はホイールベースです。90mm~116mmまで1mmピッチで可変することができます。
The number on the back of a chassis is a wheel base. The Wheel Base can be chosen to 90~116mm.

※本図は、ホイールベース100mmにて組み立てます。
Wheel Base is 100mm in Fig.




- 1 M2 ナットを締めます。
A M2 Nut is fastened.
- 2 R5部品を取り付けます。
Attach the R5.

[9.モーターの搭載]

-  M2X3 バインドビス X2
Bind Screw
-  M2X3 サラビス X4
Flat Head Screw
-  M2X3 タッピングビス X1
Tapping Screw

9.モーターの搭載
Motor

ピニオンの取り付け
Attachment of Pinion Gear.
モーター Motor
ピニオンは10Tを圧入します。キットには9Tも同梱されていますが使用できません。
Pinion Gear uses 10T. Although 9T is enclosed by the kit, it can't be used for it.



M2X3 バインドビス Bind Screw
仮止めします。
It fastens lightly.

M2X3 サラビス Flat Head Screw


シャーシ裏面図
The reverse side of a Chassis

[10.リヤダンパーの組立]

10.リヤダンパーの組立
Rear Shock

-  φ3.8ロッドアジャスター X1
Rod Adjuster
-  ロッド X1
Rod
-  リヤハイトスプリング X1
Rear Spring
-  1.5 オリング X1
O Ring

リヤハイトスプリング
Rear Spring



干渉する場合は、カッターで少し削ります。
When interfering, a few is deleted by the cutter.

3 パチンとはめる。
It inserts.

2 ロッドを通す。
It lets a Rod pass.


1 オリングを入れる。
O Ring is put in.

[Option]

- TM-50 ボールデフセット 40T ¥1,500
Ball-Diff Assy
- TM-250 ボールデフセット 42T ¥1,500
Ball-Diff Assy


1.5 オリング
O Ring

[11.デフギヤの組立]




11.デフギヤの組立
Differential Gear


リアシャフト(ショート)
Rear Shaft (Short)




スパークギヤの向きに注意!
Attention the direction of Spur Gear!



[12.駆動系の組立]



左ハブ X1
L Hub



M3 イモネジ X1
Set Screw

12.駆動系の組立
Drive Unit


リア幅の選択

The width of a rear is chosen

リア幅の選択は、別紙「補足説明書」を参照下さい。
Refer to the attached sheet "Complement Manual" for selection of rear width.


リア幅とスペーサー枚数表 Spacer Pcs

リア幅 R width	左スペーサー Lt Spacer		右スペーサー Rh Spacer		リアシャフト R Shaft
	P3 ±1	P4 ±2	P5 ±1	P6 ±2	
68mm	0	0	0	0	Short
70mm	1	0	1	0	Short
72mm	0	1	0	1	Short
74mm	1	1	1	1	Long
76mm	0	2	0	2	Long
78mm	1	2	1	2	Long



※本図はリア幅72mmにて組み立てます。
Rear width is 72mm in Fig.

P5,P6を両方使用する場合、先にP5をはめます。
When use P5 and P6, Put on P5 in advance.



バックラッシュの調整は、ピニオンとスパークの間に薄紙を1枚挟み、モーターを固定後、薄紙を外します。
Be sure to adjust the backlash. (Provide a clearance of around 0.2~0.3mm.)

リア幅はスペーサー、シャフトの組合わせにより調整することができます。
It can be changes rear width according to these couple.

[13.タイヤとホイールの接着]

一般走行ではタイヤ接着両面テープは使用しなくても大丈夫です。ハードな走行をする時に使用下さい。
The W-side tape is not required. However, it is needed when hard-grip surface.



アルコールスプレー

Alcoholic spray

ホイールにタイヤ接着両面テープを巻きつけ、剥離紙をはがします。アルコールスプレーをテープとタイヤの内側に軽くスプレーし、すばやく圧入して下さい。
A tire adhesion W-sided tape is twisted around a wheel. Please carry out the spray of the alcoholic spray lightly inside a tape and a tire, and press it fit in it quickly.

[Option]


TM-30 フルベアリングセット ¥2,400
Ball Bearing sets



※H1, H2パーツと交換すると駆動が軽くなり、スピードアップします。
Your car with ball-bearing will be speed up.

13.タイヤとホイールの接着
Wheel Assembly


2組作ります。
Make 2sets.



ホイールは3種類付属しています。お好みのデザインを使用して下さい。
Three types of wheels are included in the kit. Choose which one you like.

14.ホイールの取付
Attaching Wheel

マークにあわせてパチンと挿入します。
It inserts in accordance with a mark.



デフナットは締めこんでから半回転緩めます。
Loosen a half revolution about nut of differential after tying up carefully and fully.


4組作ります。
Make 4 pcs.

デカールを貼ります。
A Dical on Base Wheels.

[15.メカの搭載]



M2X5 タッピングビス X2
Tapping Screw




サーボホーンは中心より6~7mmの穴を使用します。必要のない所はカットして下さい。サーボに装着する際は、図のように垂直に取り付けて下さい。サーボに耳がある場合は、それもカットします。
Servohorn uses a hole of 6~7mm from the center. Cut the needless part in side cutter. It will be cut off if the flange is attached to your Servo.

[Option]

SK-24 ¥200
シリコンコード1/24用
Silicon Wire for 1/24 scale.


15.メカの搭載
Mount R/C Unit
[M-24 CPR/Kの場合]

アンテナをパイプに通し、先端を2cmくらい出します。あまったアンテナは、根元で束ねます。
It lets an antenna pass to a pipe. A too long antenna is bundled.



[M-24 CPR/Sの場合]

アンプを受信機の上に載せません。
ESC is carried on a receiver.




タイヤが干渉する場合はカットして下さい。
Please cut it, when you interfere with a tire.


[16.リンケージ]

16.リンケージ
Attaching steering linkages

1 ロッドを穴に通す
It lets a Rod pass in a hole.




2 リテーナーを取り付ける
Stopper is attached.



リンケージ調整方法
The Linkage adjustment method


まっすぐ
Straight




2つのリテーナーを使い、タイヤがまっすぐになるように調整して下さい。
Adjust straight tyre direction as using 2 stoppers.

干渉する場合は、カットして下さい。
Please cut, supposing you contact a something.

※リンケージの調整は、リンケージがどこにも干渉しないように調整して下さい。もし、干渉していると、まっすぐ走らなかつたり不調の原因となります。
Please adjust adjustment of linkage so that linkage does not interfere anywhere. If it has interfered, it will not run straightly or will become a cause out of condition.



ロッド (L) X2
Rod (L)



ロッド (S) X2
Rod (S)



リテーナー X2
Stopper




M3 イモネジ X2
Set Screw

17.メカのチェック
Check of R/C Unit

電源を入れ、もう一度ニュートラルチェックをして下さい。ステアリングを左右にきって干渉するときは、調整して下さい。デュアルレート(舵角調整)付きプロボをご使用のときは、ボリュームを下げて下さい。また、スピードコントローラーに調整機能がある場合は、ニュートラル、ハイポイント調整して下さい。
Put on power, Check steering neutral. Adjust it when you interfere as steering right and left. Turn down volume when it is dual rate. And check high speed point and neutral of the speed controller.


本説明書のボディはスーブラですが、購入した車種が違えば別紙を参照下さい。
Manufacture of a body should refer to an attached sheet.

18. ボディとウィングのカット Cutting Body and Wing



ボディとウィングをカットラインにあわせカットします。直線部はハサミ等で切ります。曲線部(ホイールアーチ等)は、カッターで薄く線を入れ、数回折り曲げるときれいに切れます。
Cut along the cutline using a knife, after that cut it like breaking.

ウィングは[S:55mm幅]と[L:70mm幅]があり、どちらも使用できます。
The wing has S size and L size and both can use it.




19. ボディとウィングの塗装 Painting Body and Wing

- 1 塗装の前に中性洗剤で油気を落とします。水洗いをし洗剤分を洗い流して乾かします。
Wash the body thoroughly with detergent in order to remove any oil, then rinse well and allow to air dry.
- 2 ウィンドウ部分に内側からシールでマスキングします。
A window in side is masked with a sticker.
- 3 ポリカーボネイト用塗料で塗装し、乾いたらシールをはがします。
Paint from inside using polycarbonate paints. After paint has cured, remove masking seals.

20. ボディとウィングの穴あけ Making hole

ボディとウィングにアンテナを通す穴とウィングを取り付ける穴をマークにあわせてあけます。
A hole is made.

※このマークには穴をあけません。
Don't make holes.



ウィングSを使用する場合は30mm間隔で穴を開けて下さい。ウィングLの場合は40mm間隔で穴を開けて下さい。
When you attach "Wing S" on a body, make two holes into 30mm pitch. "Wing L" on a body make two holes into 40mm pitch.

[21. ウィングの取付]

M2X3 タッピングビス X2
Tapping Screw



1.5 Oリング X2
O Ring

21. ウィングの取付 Body Parts


※ウィングを取り付ける部分のボディ形状が複雑だったり、ボディの厚みが厚い場合、下記の様にウィングを取り付けて下さい。
When the wing does not cling, you refer to the following figure.



P3か市販φ3カラー P3 or φ3 Washer t=1
1.5 Oリングを凹みに入れる。
O Ring



ウィングの調整 Adjustment of Wing




ビスを緩め、ウィングの角度を5°刻み、7段階調整できます。
Angle is changiable.


S5部品を使ってウィングの高さを調整できます。
Height is changiable.

Option parts

TQ-5 フェンダーメンダー ¥1,800
ボディマウントシートをボディに貼り付けるのに最適な接着剤です。ボディの補修にも使用できます。




22.マウントシートの貼付
Placing Mount Sheet



[23.ボディの搭載]


23.ボディの搭載
Mount Body





フロント部をはめるときは、シャーシ下部を取り付けシート部をはさむ様に、パチンとはめて下さい。はずすときは、左手でシャーシ部右手でボディのフロント部をしっかり持ち、前側よりはずして下さい。

Put on the front of Body as nipping Chassis and body(part of mount sheet). Take off Body from front, as holding chassis and front of Body.


※フロント部分の取り外しがきつい場合は、F3のボディマウントを手にもちシート部に一旦はめ、斜めにこじる様に数回外して下さい。穴部入り口が少し広がり、好みの強さに調整できます。



●高さの調整 Body-mount height is adjustable. 図のようにポストを回すと高さが変わります。ボディに合わせて調整して下さい。調整後、E2部品を締め込み固定します。 A turn of a support changes height. Lock on the nut "E2" after adjusting.




ポストが長すぎる場合はカッターナイフでカットします。 When Body mounts are too long, it cuts with a Cutter Knife.



●前後の調整 Adjustment of a position M2X5 バインド(ナベ)ビスを緩め、ボディマウントポストを前後させ、調整します。 Loosen a M2X5 bind screw, Body-mount is adjustable forward & backward.

フロントは2.0mm Lレンチを使って調整できます。 It can adjust using a Hex Wrench.



M-24 Mid TRIPMATE の楽しみ方



■セッティング編 Setting

M-24 Mid TRIPMATE は様々な機構が盛り込まれています。工夫しだいで楽しみ方は無限大！

M-24 The mechanism with various Mid TRIPMATE is incorporated. How to enjoy itself according to a device is infinite!

[ホイールベースの変更 Change of a Wheel Base]

- 1 シャーシ裏面のM2X5 バインドビス4本を2回転半緩める。
Please give the M2X5 Bind Screw on the back of a chassis 2.5 rotation looser.



[+4mmホイールベースについて]



M-24 Mid TRIPMATE はHバーの取付位置を変更する事により、ホイールベースをさらに変更する事ができます。次のような場合に変更します。

1. 180クラスのモーターを使う時
2. ホイールベースを117mm~120mmにしたいとき
3. ウェイトバランスを変え、ハンドリングをクイックにしたいとき

[+4mm Wheel-Base]

M-24 Mid TRIPMATE has the attachment position of H-Bar changed. A wheel base can be changed further.


1. The motor of 180 classes is used.
2. When you want to set a Wheel Base to 117mm - 120mm.
3. When you want to change weight balance.



[フロントバンパーセット Front Bumper Set]


初心者の方や、大事なプラモデルボディで走行される時はオプションの「フロントバンパーセット」をお勧めします。
Beginners and when running with an important plastic model body, we recommend you the "Front Bumper Set" of an option.

TM-35 フロントバンパーセット ¥500
Front Bumper Set



[リアダンパーのセッティング Rear Shocks]


リングとシャフトが接する部分に、シリコングリスを塗るとリアの追従性が向上し、走行性能がアップします。
If Silicone Grease is applied, roadability ability will be improved.



■走行編 Running


[練習走行 Practice]

SK-11 パイロン(S) 5ヶ入り ¥980
Pylon small x5



[レース Race]

さあ、コントロールに慣れてきたら、仲間とレースをしてみましょう。はじめのうちは3周レースなど、いかがでしょう。同時スタートで、3周を一番早くゴールした人が勝ちです。他にも色々工夫してみましょう！エンジョイRC！！
Let's enjoy the Race with friends. You can find out the joyful RC World!!



M-24 Mid TRIPMATE パーツリスト
Parts list

部品を紛失、破損された方はキットをお買い求めいただいた模型店で下記の品番にて購入して下さい。入手困難な場合は、部品代に送料を加え、部品の品番、お客様の住所、氏名電話番号を明記の上、現金書留のにて直接当社までお申し込み下さい。なお、複数の部品をお求めの際は、高い方の送料を添えて下さい。価格は予告なく変更となる場合がありますのでご了承下さい。

品番 Parts No.	品名 Parts name	内容品 Contents	価格 Retail price	送料 Japan only
TM-201	プラスチックパーツ A1 (フロントサスペンション) Plastic Parts A1 (Front Suspension Set)	A1,A2,A3x2,A5	¥500	¥190
TM- 05	プラスチックパーツ E (マウント&ナットセット) Plastic Parts E (Body Mount Set)	E1x4,E2x4	¥400	¥130
TM-206	プラスチックパーツ F1 (ポスト&マウントシートセット) Plastic Parts F1 (Mountseat Set)	F1,F2,F3x2,F4x2,F5	¥500	¥90
TM- 07	プラスチックパーツ G (デフギヤ&ピニオン) Plastic Parts G (Differential Gear Set)	G1,G2,G3,G4,G5,G6,Spur Gear	¥800	¥130
TM- 08	プラスチックパーツ H (ベベルギヤ&メタル) Plastic Parts H (Bevel gear set)	H1x4,H2x4,H3x4	¥400	¥80
TM- 52	プラスチックパーツ M (シャーシ&電池ボックス) Plastic Parts M (Chassis & Battery Box)	M1,M2	¥2,000	¥190
TM- 53	プラスチックパーツ N (電池カバー&ナット) Plastic Parts N (Battery Cover & Nut)	N1x2,N2x2,N3x2,N4x2,N5x2,N6x2	¥400	¥190
TM- 54	プラスチックパーツ P (ベースホイールセット) Plastic Parts P (Base Wheel Set)	P1x2,P2x2,P3x2,P4x2,P5x2,P6x2	¥500	¥190
TM- 55	プラスチックパーツ Q (アウターホイールセット) Plastic Parts Q (Outer Wheel Set)	Q1x2,Q2x2,Q3x2,Q4x2,Q5x2,Q6x2	¥500	¥190
TM- 56	プラスチックパーツ R (マウントパーツセット) Plastic Parts R (Mount Parts Set)	R1,R2,R3,R4,R5,R6	¥600	¥190
TM- 57	プラスチックパーツ S (ウイングスタンドセット) Plastic Parts S (Wing Mount Set)	S1x2,S2x2,S3x2,S4x2,S5x2,S6	¥400	¥190
TM-209	フロントサスペンションセット Front Suspension-Pin Set	アクスルピンx2、キングピンx2、1.5Eリングx8 Axle Pin x2, King Pin x2, 1.5E-Ring x8	¥500	¥80
TM-210	スプリング&ロッドセット Spring & Rods Set	フロントスプリングx2、リヤハイトスプリング、ジョイントボール、ロッド Front Spring x2, Rear Spring, Ball, Rod	¥300	¥80
TM-211	リヤシャフトセット Rear Shaft Set	リヤシャフト(ショート&ロング)、左ハブ、M3 イモネジ Rear Shaft(Long & Short), Left Hub, M3 Set Screw	¥600	¥190
TM- 12	タイロッドセット Tie Rod Set	ロッド(S)x2、ロッド(L)x2、リテーナー x2、M3 イモネジ Rod(S) x2, Rod(L) x2, Stopper x2, M3 Set Screw	¥500	¥80
TM-213	Hバー H-Bar	Hバー H-Bar	¥400	¥80
TM- 15	SX-01 モーター SX-01 Motor	130クラスモーター(コネクター付) 130 Classes Motor (with Connector)	¥1,000	¥80
TM- 16	タイヤセット Tyre Set	フロントタイヤ x2、リヤタイヤ x2 Front Tyre x2, Rear Tyre x2	¥500	¥130
TM-217	ビスセット Screw Set	ネジ類1式 Screw Set	¥400	¥90
TM- 18	コネクターセット Connector Set	コネクター(オス、メスセット) Connector Set	¥260	¥80
TM- 51	アルミモーターマウント Motor Mount	アルミモーターマウント Motor Mount	¥500	¥190

オプションパーツ Optional Parts

TM- 30	フルベアリングセット Full Bearing Set	2x6ベアリング x4、3x6ベアリング x4 2x6Bearing x4, 3x6Bearing x4	¥2,400	¥90
TM- 33	スポンジタイヤセット Formed Tyre Set	フロントタイヤ x2、リヤタイヤ x2 Front Tyre x2, Rear Tyre x2	¥400	¥130
TM- 35	フロントバンパーセット Front Bumper Set	フロントバンパー一式 Front Bumper Set	¥500	¥130
TM- 36	フロントサイドタイロッドセット Front-side Tie Rod Set	フロントサイドタイロッドセット一式 Front-side Tie Rod Set	¥600	¥130
TM- 37	スプリングアンテナセット Spring Antenna Set	スプリングアンテナ一式 Spring Antenna Set	¥200	¥80
TM- 50	ボールデフセット Ball-Differential Gear Set 40T	ボールデフセット一式 Ball-Differential Gear Set 40T	¥1,500	¥190
TM-250	ボールデフセット Ball-Differential Gear Set 42T	ボールデフセット一式 Ball-Differential Gear Set 42T	¥1,500	¥190
TM-55P	メッキアウターホイールセット Plated Wheel Set	8メッシュ、5スポーク、10スポーク 各一式 8Cross Mesh, 5Spokes, 10Spokes	¥700	¥190
SK-24	シリコンコード 1/24 用 Silicon Wire for 1/24 scale	シリコンコード赤、黒1式 Silicon Wire red and black	¥200	¥80
B-26	バッテリーボックス用端子 Terminal for Battery Box	シングル端子 x4、ダブル端子 x2 Single Terminal x4, Dobule Terminal x2	¥350	¥80
B-27	M-24 用 RSウイングセット RS-Wing Set for M-24	RSウイング一式 RS-Wing set for M-24	¥600	¥190